

## EW vs EWJ 主要尺寸比较 (尺寸50 安装自主T&amp;E)

|                  | EW50T       | EWJ50E      |
|------------------|-------------|-------------|
| ① 芯间距尺寸          | 50.8        | 50          |
| ② 输入轴直径          | $\Phi 19h7$ | $\Phi 19h7$ |
| ③ 从输入轴台阶部开始的长度   | 38          | 38          |
| ④ 输入轴键、键槽尺寸      | 6X6 长度30    | 6X6 长度30    |
| ⑤ 箱体端面开始到输入轴间的尺寸 | 41          | 41          |
| ⑥ 输出轴中心到输入端间的尺寸  | 115         | 115         |
| ⑦ 输入轴轴芯高度        | 130.8       | 130         |
| ⑧ 输出轴直径          | $\phi 25h7$ | $\phi 25h7$ |
| ⑨ 从输出轴台阶部开始的长度   | 50          | 50          |
| ⑩ 输出轴键槽尺寸        | 8X7 长度40    | 8X7 长度40    |
| ⑪ 输出轴轴芯高度        | 80          | 80          |
| ⑫ 箱体高度           | 187         | 198         |
| ⑬ 箱体宽度 A         | 198         | 144         |
| ⑭ 安装间距 A         | 172         | 112         |
| ⑮ 箱体宽度 B         | 123         | 110         |
| ⑯ 安装间距 B         | 78          | 88          |
| ⑰ 安装孔            | $\phi 11$   | $\phi 9$    |

EW50 T 和EW J 50 E 的

- 输入轴轴径
  - 输出轴轴径
- 相同。

**注意！** 关于轴配置的新旧替换

|      |   |      |
|------|---|------|
| 旧    | ↔ | 新    |
| T-L  | ↔ | E-L  |
| T-R  | ↔ | E-R  |
| T-LR | ↔ | E-LR |
| B-L  | ↔ | E-R  |
| B-R  | ↔ | E-L  |
| B-LR | ↔ | E-LR |

